


Instrukcja konfiguracji

1. Podstawowa konfiguracja

Aby przygotować rejestrator do pracy należy ustawić mu odpowiednią konfigurację sieciową. Konfigurację można przeprowadzić z ekranu urządzenia oraz z panelu webowego.

1.1 Konfiguracja z poziomu ekranu urządzenia


Po podłączeniu urządzenia do zasilania i wyświetleniu ekranu głównego, należy dwukrotnie(szybko) dotknąć ekran w zaznaczonym miejscu.



Pojawi się ekran logowania do menu serwisowego urządzenia.



Wpisujemy domyślne hasło serwisowe „1111”, wybieramy przycisk „DALEJ” i zostajemy przeniesieni do menu serwisowego:



W menu serwisowym wybieramy pozycję „Konfiguracja sieciowa”. Pojawi się ekran:

← Wróć

Menu serwisowe

10

Konfiguracja adresacji sieciowej

Typ:	Kabel	Skonfiguruj
Tryb:	Autokonfiguracja	
Adres IP:	192.168.127.254	Odśwież
Maska:	255.255.255.0	
Brama:	192.168.127.1	
MAC:		

Kliknięcie przycisku „Odśwież” powoduje reset interfejsu sieciowego urządzenia. Aby skonfigurować interfejs sieciowy należy kliknąć przycisk „Skonfiguruj”. Pojawi się ekran:

← Wróć

Menu serwisowe

9

Tryb adresacji sieciowej

DHCP
Static

DALEJ

Wybieramy „DHCP” lub „STATIC” w przypadku konfiguracji ręcznej. W przypadku konfiguracji ręcznej należy podać adres ip, maskę, bramę.

Adres IP

← Wróć
Menu serwisowe
8

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	.

Adres IPv4

DALEJ

Maska

← Wróć
Menu serwisowe
7

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	.

Maska podsieci

DALEJ

Brama

← Wróć
Menu serwisowe
11

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	.

Brama domyślna

192.168.2.1

DALEJ

Podsumowanie

The screenshot shows the 'Menu serwisowe' (Service Menu) with a '0' indicator. The selected option is 'Konfiguracja adresacji sieciowej' (Network Address Configuration). The configuration details are as follows:

Tryb adresacji sieciowej:	Static
Adres IPv4:	192.168.2.10
Maska podsieci:	255.255.255.0
Brama domyślna:	192.168.2.1

There are two buttons: a red 'POPRAW' (Correct) button and a green 'ZAPISZ' (Save) button.

Po wybraniu przycisku „ZAPISZ” nowa konfiguracja zostanie zapisana i zastosowana dla urządzenia.

1.2. Konfiguracja z poziomu panelu webowego

Aby skonfigurować urządzenie z panelu webowego, po wyświetleniu ekranu głównego urządzenia przechodzimy do menu serwisowego. W menu serwisowym wybieramy „Konfiguracja sieciowa”. Na ekranie tym widzimy aktualną konfigurację sieciową. Wpisujemy adres ip urządzenia w przeglądarce internetowej komputera. Do wyboru mamy źródło konfiguracji IP tj. „DHCP” i „Statyczne”.

The screenshot shows the 'Konfiguracja adresu' (Address Configuration) page. It features a refresh icon in the top right corner. Below the title, there is a dropdown menu labeled 'Źródło konfiguracji IP' (IP configuration source) with 'DHCP' selected. At the bottom right, there is a black 'ZAPISZ' (Save) button.

Konfiguracja adresu ↻

Źródło konfiguracji IP
 Statyczne ▼

Adres IP
 192.168.0.73

Maska IP
 255.255.248.0

Brama IP
 192.168.1.102

Serwer DNS

Alternatywny serwer DNS

ZAPISZ

Po zmianie konfiguracji klikamy przycisk „ZAPISZ”. Nastąpi zapisanie konfiguracji. Aby konfiguracja została zastosowana należy zrestartować aplikację na urządzeniu za pomocą przycisku „ZRESTARTUJ APLIKACJĘ” w sekcji „Zarządzanie kontrolerem” w menu „Ustawienia” i po chwili nowa konfiguracja zostanie zastosowana dla urządzenia.

Konfiguracja w panelu webowym pozwala ustawić „Serwer DNS” oraz „Alternatywny serwer DNS”. Wartości tych nie można ustawić z poziomu ekranu urządzenia.


Z poziomu panelu webowego można wgrać logo firmy, wyświetlane na ekranie głównym urządzenia. W menu „Ustawienia” znajduje się sekcja „Logo firmy”. Po kliknięciu przycisku „WGRAJ NOWE LOGO” pojawi się okno wyboru pliku z grafiką. Po zatwierdzeniu nowe logo będzie widoczne na urządzeniu oraz w panelu webowym.



2. Zarządzanie kontrolerem

W panelu webowym, w menu „Ustawienia” znajduje się sekcja „Zarządzanie kontrolerem”. Znajdują się w niej podstawowe czynności tj.

- Wyłącz kontroler
- Zrestartuj kontroler
- Zrestartuj aplikację



W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień urządzenia wybieramy opcję „ZRESTARTUJ APLIKACJĘ” aby zmiany zostały zastosowane. Opcja „WYŁĄCZ KONTROLER” powoduje fizyczne wyłączenie urządzenia a opcja „ZRESTARTUJ KONTROLER” powoduje ponowne uruchomienie systemu operacyjnego urządzenia.

Te same czynności(za wyjątkiem resetu aplikacji) można wykonać z ekranu urządzenia. W tym celu należy przejść do menu serwisowego urządzenia.